


Инструкция по сборке тумбы 45.012.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

















Внимание!


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



 8 шт.	 8 шт.	 8 шт.	 10 шт.	 16 шт.	 14 шт.
 16 шт.	 42 шт.	 1 шт.	 1 шт.	 14 шт.	 8 шт.
 4 шт.	 4 шт.	 5 шт.	 4 шт.		





Для второй стенки боковой A установка фурнитуры производится аналогично.





Для стенки горизонтальной O фурнитура устанавливается аналогично.

Инструкция по сборке тумбы 45.012.00.00.00




Инструкция по сборке тумбы 45.012.00.00.00



Инструкция по сборке тумбы 45.012.00.00.00


8



1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
 2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
 3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.
- Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

9

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.





Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.


Инструкция по сборке тумбы 45.012.00.00.00

10

Крепление к стене



1. Поставьте тумбу без ящиков в выбранное место.
2. Вставьте уголок **86** через прорез в задней стенке тумбы и нанесите карандашом или шилом метки на стене и крышке тумбы (рис. 1).
3. Отодвиньте тумбу, просверлите в стене отверстие $\phi 6 \times 40$ мм, забейте дюбель **87** (рис. 2).
4. Просверлите в размеченных местах на крышке тумбы два отверстия $\phi 3 \times 12$ мм (рис. 3).
5. Поставьте тумбу на место, закрепите уголок **86** к стене шурупом 6×40 , а к крышке тумбы шурупами $4,2 \times 14$ (рис. 4).



Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.