


Инструкция по сборке шкафов 64.121 (-01, -02), 64.122, 64.123 (-01, -02), 64.124 (-01, -02)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале


































(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

64.121 (-01, -02) 64.122






64.123 (-01, -02) 64.124 (-01, -02)







17  4x15 20 шт.	58  4 шт.	59  8 шт.											 II
62  10 шт.	86  1 шт.	87  φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.	90  8 шт.	94  4 шт.	95  φ6,3x11 4 шт.	96  2 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.	772  10 шт.	801  D=3 10 шт.	892  4 шт.	1047  8 шт.	
1048  8 шт.	1063  8 шт.	1064  8 шт.	1692  2 шт.	1775  8 шт.	1846  4 шт.	1847  L=13 8 шт.	1851  L=955 мм 1 шт.	1854  9,5 Вт 1 шт.	1899  φ4,2x25 6 шт.	1929  2 шт.	1935  3,5x16 16 шт.	1907  10 шт.	

Инструкция по сборке шкафов 64.121 (-01, -02), 64.122, 64.123 (-01, -02), 64.124 (-01, -02)



Инструкция по сборке шкафов 64.121 (-01, -02), 64.122, 64.123 (-01, -02), 64.124 (-01, -02)




Инструкция по сборке шкафов 64.121 (-01, -02), 64.122, 64.123 (-01, -02), 64.124 (-01, -02)


8

Установка стенок боковых 64.170.00

(в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)



1899



4,2x25

8 шт.


Для крепления стенки боковой В предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону шкафа стенка боковая В устанавливается аналогично.

9

Сборка и навеска двери



Будьте **осторожней** с дверьми с зеркалом! Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале


Двери с деталями Ж3, Ж4, Ж5, Ю1 и X3, X4, X5, Я1 соответственно собираются и навешиваются на правую стенку боковую шкафа аналогично.

Инструкция по сборке шкафов 64.121 (-01, -02), 64.122, 64.123 (-01, -02), 64.124 (-01, -02)

10 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.





в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.




11 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)



Для соединения изделий между собой через стенки боковые просверлите отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте.

Соедините их при помощи межсекционных стяжек **96**.

12 Крепление к стене



отверстие
 $\phi 3 \times 12$

87
86


$\phi 6 \times 40$

87

87

87

Вариант
крепления




Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

15

Монтаж светового оборудования


1. Прикрутить клипсы от светильника к полке



2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки.
Для предохранения провода от выпадания из паза вставить кембрики **892**, равномерно распределив их по длине паза.

3. В задней стенке просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.


4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.



5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**.
К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников.
К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников.
При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**


Удлинитель
(при необходимости)

Система 99




max 36 Вт

Система 100




Система
включения

Система 148,
148-1



от светильника (удлинителя)




Инструкция по сборке шкафов 64.121 (-01, -02), 64.122, 64.123 (-01, -02), 64.124 (-01, -02)

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.