


# Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Largo"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.




(Инструмент для сборки  
в комплект поставки не входит)


**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей  
монтаж фурнитуры производить на  
предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


**46.054**




**46.354**




**46.354-01**





**46.079**



**46.379**



**46.379-01**



**\*ВНИМАНИЕ!!!**

Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями **1360** - 18кг.

## Общая фурнитура

|                                   |               |                     |                      |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1<br>8 шт.                        | 3<br>8 шт.    | 7<br>8 шт.<br>φ8x30 | 10<br>8 шт.<br>φ8x30 |
| 18<br>4 шт.<br>φ4x15              | 58<br>4 шт.   | 59<br>4 шт.         | 86<br>1 шт.          |
| 87<br>1 комп.<br>φ6x40<br>φ4,2x14 | 96<br>2 шт.   | 352<br>4 шт.        | 373<br>1 шт.         |
| 1360*<br>8 шт.                    | 1361<br>8 шт. | Ручка**<br>2 комп.  |                      |

\*\* В инструкции по сборке указан  
один из возможных вариантов ручки.

## Дополнительная фурнитура Для шкафов 46.054, 46.354(-01)


|             |               |               |                           |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 62<br>8 шт. | 1352<br>8 шт. | 1353<br>8 шт. | 1385<br>32 шт.<br>φ3x13,5 |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------|

## Для шкафов 46.079, 46.379(-01)


|              |                |                |                           |
|--------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 62<br>10 шт. | 1352<br>10 шт. | 1353<br>10 шт. | 1385<br>40 шт.<br>φ3x13,5 |
|--------------|----------------|----------------|---------------------------|

1







## Установка фурнитуры для шкафов 46.054, 46.354(-01)







## Установка фурнитуры для шкафов 46.079, 46.379(-01)



# Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Largo"




# Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Largo"



## 12 Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



## 13 Установка и регулировка доводчика петли

### Внимание!

доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки



Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

1358




2 шт.

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.




## 14



Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия  $\phi 5$  мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

## 15



Вариант крепления

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.